www.ClassicCycles.org

GRUPPO STRUMENTI
DASHBOARD

POTENZIOMETRO FARFALLA
THROTTLE POTENTIOMETER

INIETTORE BENZINA N°1
FUEL INJECTOR N°1

MOT. REGOLAZ. DEL MINIMO
STEPPER MOTOR

SENSORE TEMPERATURA ARIA
AIR TEMPERATURE SENSOR

SENSORE GIRI MOTORE
ENGINE REVOLUTION SENSOR

VELOCITA' VEICOLO
SPEED SENSOR

SENS. PRESSIONE BAROMETRICA
BAROMETRIC AIR PRESSURE SENSOR

INIETTORE BENZINA N°2
FUEL INJECTOR N°2

BOBINA A.T. CILINDRO N°2
A.T. COIL CYLINDER N°2

BOBINA A.T. CILINDRO N°1
A.T. COIL CYLINDER N°1

SENSORE TEMPERATURA MOTORE
ENGINE TEMPERATURE SENSOR

MONOSTABILE-
Monostable
2 mSec
+5V

SCHIELD
SCHERMO

CONNETTORE MOTORE

CONNETTORE VEICOLO

DISPOSITIVO ACCENSIONE ELETTRONICA / C.D.I.

CONTATTI DEL COMM. A CHIAVE
KEY SWITCH CONTACTS

DIODO 1A
DIODE 1A

FUSIBILI PRIMARI
PRIMARY FUSES

ELETTROVENTOLA
ELECTRIC FAN

RELE' PRINCIPALE
MAIN RELAY

RELE' PER ELETTROVENTOLA
ELECTRIC FAN RELAY

RELE' CARICHI INIEZ.
INJECT. LOAD RELAY

BATTERIA 12V-14Ah
BATTERY 12V-14Ah

FUSE n.1 - 40A
FUSIBILE n.1 - 40A

POMPA DELLA BENZINA
FUEL PUMP

DECODER

RELE' LUCE ANABBAGL.
LOW BEAM RELAY

PRESA PER DIAGNOSTICA
DIAGNOSIS CONNECTION

SONDA LAMBDA
LAMBDA SENSOR

N.2 PULSANTI STOP
N.2 STOP SWITCH

ARRESTO MOTORE
RUN-OFF SWITCH

RESISTENZA 120 OHM 2W
RESISTOR 120 OHM 2W

TELERUTTORE D'AVVIAMENTO
STARTER MAGNETIC SWITCH

RELE' DEL TELERUTTORE D'AVVIAMENTO
RELAY OF START REM. CONTROL SWITCH

RELE' MANTENIMENTO AVVIAMENTO
CONTINUITY VOLTAGE RELAY

PULSANTE AVVIAMENTO
START PUSH BUTTON

PULSANTE STAMPELLA
SIDE STAND PUSH BUTTON

SENSORE RIBALTAMENTO
TILT SENSOR